

Назначение твердомеров по методу Роквелла SUBRAMAX T

Модель	SUBRAMAX TP	SUBRAMAX TP-M	SUBRAMAX TP-B	SUBRAMAX TP-MK	SUBRAMAX TP-BK
Привод нагружения	Механический (ручной)	Электромеханический			
Отображение информации	Аналоговая (циферблат)		Дисплей	Аналоговая (циферблат)	Сенсорный дисплей
Особенности	-			Измерение твердости внутренних поверхностей	
Шкалы твердости	HRA, HRB, HRC				
Основные нагрузки, Н(кгс)	588,4 (60); 980,7 (100); 1471(150)				
Предварительные нагрузки, Н(кгс)	98,07 (10)				
Пределы допускаемой относительной погрешности, %	±0,5				
Диапазон измерений твердости по шкалам	От 70 до 93 HRA От 25 до 100 HRB От 20 до 70 HRC				
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения твердости	От 70 до 93 HRA ±1,2 От 25 до 80 HRB ±3,0 От 80 до 100 HRB ±2,0 От 20 до 35 HRC ±2,0 От 35 до 55 HRC ±1,5 От 55 до 70 HRC ±1,0				
Диапазон времени выдержки, сек	От 0 до 99				
Расстояние от центра отпечатка до корпуса прибора, мм	135*...160*			140	200
Расстояние от стола до наконечника, мм	170*...400*			250	300
Нормальные условия эксплуатации, °С	От + 15 до + 35				
Электропитание, В/Гц	-	220/50			
Габаритные размеры не более:					
- длина, мм	548			650	710
- ширина, мм	326			250	250
- высота, мм	1025*			700	880
Масса не более, кг	68*...140*			68*...140*	80